

## Aansluitvoorwaarden Automatische Transmissie Service Provider

Proces & verantwoordelijkheid	Voorwaarden
Technisch ontwerp ATSP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gescheiden criteria volgens;<ul style="list-style-type: none"><li>○ 101 sprinkler</li><li>○ 102 handmelder</li><li>○ 103 automatische melder</li><li>○ 104 brand algemeen (voor de objecten waarbij criteria nog niet gesplitst zijn – nieuwe objecten worden hier NIET meer op aangesloten)</li><li>○ 105 gasalarm</li><li>○ 106 schuimblussing hand</li><li>○ 107 gasblussing</li><li>○ 109 gevaarlijke stoffen alarm (ammoniak)</li><li>○ Verdere nummers ook op aanvraag beschikbaar indien OMS nummer voor meerdere ingangen / objecten wordt gebruikt.</li><li>○ Voor de drukknop meldingen (rood en groen)<sup>1</sup></li></ul></li><li>• Aansluitnummer plan volgens tabel onderaan document<ul style="list-style-type: none"><li>○ ( Reg nr xx)( Lev nr xx )( Gms nr xxxx)</li></ul></li></ul>

<sup>1</sup> Deze zijn ook bij Beheer MK RT opvraagbaar door leverancier indien noodzakelijk.

Object informatie <sup>2</sup> ATSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijziging (en nieuwe) account klant ATSP -&gt; mail naar VRR/VRZHZ beheer GMS <a href="mailto:servicecentergmk@vr-rr.nl">servicecentergmk@vr-rr.nl</a></li> <li>• Aansluitnummer</li> <li>• NAW Gegevens object.</li> <li>• Telefoonnummer object in geval van melding te bereiken.</li> <li>• Criteria indeling doormelding (hand, rook, sprinkler volgens lijst)</li> <li>• Sleutelhouder gegevens (max 3)</li> <li>• Bij meerdere of afwijkende brandweeringang specificaties opgeven.</li> </ul>
--	---

Kwaliteit keten ATSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noodprocedure met spoednummer <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MKB 088-6223322</li> </ul> </li> <li>• Telefoonnummers; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OMS VRZHZ 088-6223321,</li> <li>○ OMS VRR 088-6223322.</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	--

## Processtappen;

- De veiligheidsregio's VRR en VRZHZ doen geen toets aan de voorkant of een object/inrichting wel of niet mag doormelden. Een object mag alleen automatisch doormelden indien dit een wettelijk vereiste is en/of er toestemming is vanuit een bevoegd orgaan. Het is aan de service provider die de doormelding faciliteert om hier op toe te zien. De service provider kan daarvoor naslag doen in bijvoorbeeld:
  - Omgevingsvergunning bouwen, brandveilig gebruik en/of milieu;
  - Melding brandveilig gebruik en/of milieu;
  - Programma van Eisen Brandmeldinstallatie, uitgangspunten document(en) dan wel gelijksoortige documenten;
  - Wetgeving en onderliggende besluiten.
- Een object/inrichting wat veranderd van service provider zal worden gemeld via [servicecenter.meldkamer-rotterdam.lms@politie.nl](mailto:servicecenter.meldkamer-rotterdam.lms@politie.nl) met bovengenoemde gegevens,

<sup>2</sup> Bij het wijzigingen van een aansluiting als gevolg van het vrijgeven van de markt word één op één de huidige configuratie van de doormeldapparatuur overgenomen,

- Een object/inrichting dat wil doormelden en afspraken of informatie wil vastleggen maakt bij voorkeur gebruik van de NEN 2535 bijlage A2 (Model uitgangspunten brandweer).

#### Aansluitnummerplan

Leverancier	Regio code	Leveranciers code	Klantnummer van:	Klantnummer tot:
Robert Bosch	17 / 18	20	0001	9999
Siemens	17 / 18	40	0001	9999
Chubb Fire & Security	17 / 18	50	0001	9999
ASB - Security	17 / 18	55	0001	9999
KPN	17 / 18	60	0001	9999
Telesignal / Securitas	17 / 18	65	0001	9999
G4S	17 / 18	80	0001	9999

17 = Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

18 = Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid